

Инструкция по установке задних фонарей LED для LADA VESTA.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой задних фонарей внимательно прочитайте инструкцию по установке, если после изучения инструкции Вы сомневаетесь в возможности самостоятельной установки, рекомендуем Вам обратиться на сертифицированную станцию технического обслуживания.

Для самостоятельной установки задних фонарей LED Вам понадобятся следующие инструменты:

- Отвертка;
- Ключ торцевой «на 10»;
- Хомут пластиковый 20 штук;
- Термопаста (рекомендуем марку КПТ-8) рис 1.



Рис 1.

Инструкция скачана с сайта Веста Шоп, lada-vesta-shop.ru

1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «Минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите обивку, отщелкнув клипсы плоской отверткой.
3. Снимите старые фонари и установите новые. Подключите фишки задней проводки в обратной последовательности. **ВНИМАНИЕ!** Фишка на поворотник имеет особенность, ее можно воткнуть в любом положении, но так как фонари очень требовательны к полярности питания, если воткнули фишку и поворотник не работает, то нужно вытащить фишку и перевернув ее на 180 градусов обратно вставить! Рис 2.



Рис 2.

4. У фонарей имеется блок сопротивления (LED CONTROL). Этот блок при работе, нагревается. Необходимо его прикрепить к кузову, предварительно нанеся в центр

Блока термопасту КПТ-8, отклеив защитную пленку у скотча и закрепить на ровную плоскость. Смотрите фото.



5. После установки фонарей и установки блока, необходимо протянуть провода (Провода идут в комплекте с каждой стороной заднего фонаря) от Фонаря в крыле до фонаря в крышке багажника и соединить согласно цвету , фиксируя при этом провода пластиковыми жгутами.

В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОВОРОТНИКОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО НОМЕРУ 89272683066 ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. ГАРАНТИЯ НА ФОНАРИ 6 МЕСЯЦЕВ. ПО ПОВОДУ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ WhatsApp, Viber 89272683066 по Московскому времени с 8:00 до 17:00.

